



Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

PROline thermo - Markierungslinie

Detaillierte Verlege-Hinweise

Dieses Produkt kennzeichnet sich durch seine hohe Anwenderfreundlichkeit aus, da der Benutzer das Produkt schnell und einfach selbst aufbringen kann. Hierfür werden weder Maschinen noch erweiterte Kenntnisse benötigt.

Damit die PROline thermo - Markierungslinie auf einen befestigten Untergrund (Asphalt, Beton oder Stein) aufgebracht werden kann, wird in der Regel nur ein Besen und ein Gasbrenner (Art.# 262.17.348) benötigt.

Verlegung auf Asphalt

1. Reinigen Sie gründlich den Untergrund mit einem Besen oder Druckluft.
2. Trocknen Sie eventuell feuchte Stellen mit dem Gasbrenner.
3. Wir empfehlen den Linienstrich genau zu markieren.
4. Legen Sie die PROline thermo - Markierungslinie mit der glatten Seite nach unten auf.
5. Nun erhitzen Sie Mithilfe des Gasbrenners die Markierungslinie gleichmäßig durch stete und ruhige Hin- und Herbewegungen bis sich das Material verflüssigt.
6. Der Vorgang ist erst abgeschlossen, wenn sämtliche Temperaturindikatoren* an der Oberfläche des Materials verschwunden sind.
7. Bitte kontrollieren Sie nach Abschluss der Aufbringung den festen Sitz.

*patentiertes System, längliche Vertiefungen auf der Oberfläche

Verlegung auf Beton, Stein oder altem Asphalt

1. Reinigen Sie gründlich den Untergrund mit einem Besen oder Druckluft.
2. Trocknen sie eventuell feuchte Stellen mit dem Gasbrenner.
3. Tragen Sie einen Primer (z.B. Art.# 262.14.507) auf um eine optimale Haftung zu erzielen.
4. Lassen Sie die Primer gründlich trocknen. Ggf. lesen Sie vorher die Gebrauchsanweisung.
5. Wir empfehlen den Linienstrich genau zu markieren.
6. Legen Sie die PROline thermo - Markierungslinie mit der glatten Seite nach unten auf.
7. Nun erhitzen Sie Mithilfe des Gasbrenners die Markierungslinie gleichmäßig durch stete und ruhige Hin- und Herbewegungen bis sich das Material verflüssigt.
8. Der Vorgang ist erst abgeschlossen, wenn sämtliche Temperaturindikatoren* an der Oberfläche des Materials verschwunden sind.
9. Bitte kontrollieren Sie nach Abschluss der Aufbringung den festen Sitz.